



MCS02

Installationshinweise


 0 °C bis 40 °C  IP20  24 Vac		 <p>MCS02</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Start 2 Stopp 3 Start inhibit 4 Stop inhibit 5 Stopp inhibit 6 Brems Modus 7 Freilauf Modus 8 0 Vdc 9 0 Vdc 10 24 Vdc 11 24 Vdc 12 Status (NPN) 13 Status (PNP) 14 max. 100 mA +v 15 max. 100 mA 16 max. 100 mA total 17 max. 100 mA +v 18 max. 100 mA
---	--	---




ACHTUNG:

Trennen Sie unbedingt die Spannung, bevor Sie die Ansteuerung programmieren oder Änderungen vornehmen.


Leitungs- und
Kabelverlegung





Transformator



Masseverbindung
(Erdung)



MCS02 – Installationshinweise



Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen wie z. B. Zeichnungen oder Skizzen enthaltenen Angaben und technischen Daten, sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber MSW Motion Control GmbH bzw. deren Mitarbeitern ableiten. Es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. MSW Motion Control GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren, Änderungen an ihren Produkten - auch an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen.

 <p>MSW Motion Control GmbH</p>	<p>MSW Motion Control GmbH Vertriebsgesellschaft Schloßstr. 32/34, 33824 Werther (Westf.) Deutschland</p>	<p>anfrage@msw-motion.de www.msw-motion.de Tel.: +49 (0)5203 919200</p>
--	--	---